

Especificações:

Tensão: AC110-220V, 50-60HZ

Gobo: 15 Cor do Gobo: 12 cores

Canal: 14CH

Modo de controle: DMX 512, mestre/escravo, automático, som ativado

Eixo X: 540°

Eixo Y: 180°



ST-200BY MOVING HEAD BEAM

Manual de instruções do equipamento de
iluminação da luz do palco LED

Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usar

Função

A001	d001-d512	DMX512
CHnd	14CH	Canal
SLnd	DMh	DMX
	Automático	Automático
	Voz	Voz
	SLU	Velocidade lenta
PSEt	NÃO	X Motor Funcionamento Direto
	Sim	Inversão do motor X.
tSET	NÃO	X Motor Funcionamento Direto
	Sim	O motor Y está em reversão
SenS	0-100	Calibração do corpo de sensibilidade
Led	Onde	ON
	Fechar	Fechar
Exibição	Fechar	Mostrar uma atitude positiva
	Onde	Mostrar o reverso
Temperatura	xxx	Exibição de temperatura
Usr	U100	Número da versão
Factos	NÃO	
	Sim	Redefinir para as configurações padrão

Canal 14

	Função	instruir
1	Pan	0-255
2	Pan Fine	0-255
3	Tilt	0-255
4	Tilt Fine	0-255
5	Velocidade	0-255
6	Dimmer	0-255
7	Estroboscópico	0-255
8	Cor	0-9,10-19,20-29,30-39,40-49,50-59,60-69, 70-79,80-89, 90-99, 100-109, 110-119
	Inversão de cores	120-187 De rápido a lento
	Inversão de cores	188-255 De lento a rápido
	Gobos	0-5,6-11,12-17,18-23,24-29,30-35,36-41,42-47,48-53,54-59,60-65,66-71,72-77,78-83,84-89
9	Tremor do gobos	90-95,96-101,102-107,108-113,114-119, 120-125,126-131,132-137,138-143,144-149,150-155,156-161,162-167,168-173,174-179
	O padrão gira no sentido horário.	180-217 De rápido a lento
	Inversão de padrão	218-255 De lento a rápido

10	Prisma	0-99 ligado 100-127 desligado O prisma 128-255 muda de lento para rápido
11	Sem função	0-49
	Vá rápido	50-100
	Caminhe devagar	101-200
	Voz	201-255
12	Resetar	250-255 (5 segundos)
13	Efeito da borda de led	0-255
14	Velocidade da borda de led	0-255